

Obsah balení



Herní konzole s bezdrátovým ovladačem



Mini USB kabel k ovladači




HDMI kabel



Napájecí kabel

Zapojení konzole



- 1 Zapoř konzoli PS3 do TV
- 2 Zapni TV a vyber odpovídající výstup



Ujistí se, že máš v TV nastavený správný HDMI vstup (HDMI 1, HDMI2 ...)

Zapnutí konzole




- 3 Stiskutím tlačítka napájení zapněte konzoli



Před použitím konzole nechte zařízení samovolně ohřát na pokojovou teplotu. (2 - 3 hod)

Registrace (párování) ovladače s konzolí



- 1 Připoj ke konzoli bezdrátový ovladač pomocí Mini USB kabelu
- 2 Stiskni tlačítko  „PS“ na bezdrátovém ovladači (ovladač se spáruje a zapne)



Po spárování lze USB kabel odpojit a používat ovladač bezdrátově (ovladač musí být nabitý)


Zvol si nastavení

- 1 Podle pokynů na obrazovce zadej nastavení rozlišení výstupu videa, jazyk, časové pásmo, datum a jméno uživatele
- 2 Jakmile nastavení dokončíš, na TV obrazovce se zobrazí hlavní nabídka XMB™
- 3 Aktualizuj systém ať můžeš používat nejnovější verzi softwaru

Připoj kabel LAN



Pokud nemáš Wi-fi připojení, lze konzoli připojit k internetu pomocí LAN kabelu. Pokud chceš připojit konzoli pomocí Wi-fi, nepřipojuj LAN kabel. Doporučujeme LAN kabel (stabilní, rychlý).



Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s tímto návodem k použití, hrozí poškození konzole.