


Obsah balení



Herní konzole s bezdrátovým ovladačem



Micro USB kabel k ovladači




HDMI kabel



Napájecí kabel

Zapojení konzole



- 1 Zapoj HDMI kabel do portu konzole
- 2 Zapoj HDMI kabel do vstupního portu TV
- 3 Zapoj napájecí kabel do konektoru AC konzole
- 4 Zastrč napájecí kabel do elektrické zásuvky

Zapojení konzole



Zapni konzoli pokocí tlačítka napájení
(kontrolka modře zabliká, než se symbol rosvítí bíle)




Ujisti se, že máš v TV nastavený správný
HDMI vstup (HDMI 1, HDMI2 ...)



Před použitím konzole nechte zařízení samovolně ohřát na pokojovou teplotu. (2 - 3 hod)

Registrace (párování) ovladače s konzolí

**1****2****1**

Připoj ke konzoli bezdrátový ovladač pomocí USB kabelu

2

Stiskni tlačítko „PS“ na bezdrátovém ovladači (ovladač se spáruje a zapne)



Po spárování lze USB kabel odpojit a používat ovladač bezdrátově (ovladač musí být nabitý)


Zvol si nastavení

- 1** Nastav připojení k internetu, nastav datum a čas a uprav další nastavení (postupuj podle pokynů na obrazovce)
- 2** Vyber na obrazovce dokončení nastavení možnost „START NOW“ (začít teď)
- 3** Po nastavení připojení k internetu se automaticky stáhne aktualizace systémového softwaru, pokud již není nainstalována aktuální verze

Připoj kabel LAN



Pokud nemáš Wi-fi připojení, lze konzoli připojit k internetu pomocí LAN kabelu. Pokud chceš připojit konzoli pomocí Wi-fi, nepřipojuj LAN kabel. Doporučujeme LAN kabel (stabilní, rychlý).



Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s tímto návodem k použití, hrozí poškození konzole.