

Obsah balení




Herní konzole s bezdrátovým ovladačem



Napájecí zdroj



Napájecí kabel





HDMI kabel




Napájecí kabel

Zapojení konzole HDMI / AC




- 1** Zapoj napájecí zdroj ke konzoli
- 2** Zapoj napájecí kabel do napájecího zdroje
- 3** Zapoj napájecí kabel do elektrické zásuvky
- 4** Připoj HDMI kabel do konektoru HDMI v konzoli
- 5** Zapoj HDMI kabel do vstupního portu TV
- 5a** Zapoj AV kabel do portu konzole
- 5b** Zapoj AV kabel do vstupního portu TV



Před použitím konzole nechte zařízení samovolně ohřát na pokojovou teplotu. (2 - 3 hod)

Zapnutí konzole





- 1** Zapni konzoli pomocí tlačítka napájení (kontrolka se rozsvítí zeleně)
- 2** Ujisti se, že máš v TV nastavený správný HDMI vstup (HDMI 1, HDMI 2...)

Registrace (párování ovladače s konzolí)



- 1** Zapni konzoli
- 2** Do ovladače vlož baterie AA
- 3** Stiskni a podrž středové tlačítko  „průvodce xbox“ na ovladači, dokud se nezapne
- 4** Na konzoli stiskni a uvolni tlačítko párování
- 5** Stiskni a drž tlačítko pro připojení na ovladači po dobu 20 sekund, poté, co kontrolky přestanou blikat, uvolni tlačítko





Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s tímto návodem k použití, hrozí poškození konzole.

Zvol si nastavení

- 1 Po spuštění konzole postupuj podle pokynů na obrazovce (nastavení jazyka, vytvoření profilu...)
- 2 Připojení k síti není povinné

Připoj kabel LAN

- 1 Pokud nemáš Wi-fi připojení, lze konzoli připojit k internetu pomocí LAN kabelu
- 2 Pro připojení internetu doporučujeme LAN kabel (stabilní, rychlý)



Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s tímto návodem k použití, hrozí poškození konzole.