

Obsah balení




Herní konzole s bezdrátovým ovladačem



Napájecí zdroj (pouze u verze FAT)



Napájecí kabel (pouze u verze FAT)





HDMI kabel



Napájecí kabel

Zapojení konzole HDMI / AC




- 1** Zapoj napájecí kabel ke konzoli
- 2** Zapoj napájecí kabel do napájecího zdroje
- 3** Zapoj napájecí kabel do elektrické zásuvky
- 4** Připoj HDMI kabel do konektoru HDMI out v konzoli
- 5** Zapoj HDMI kabel do vstupního portu TV
- 5a** Zapoj AC kabel do portu konzole (platí pro verze S a X)
- 5b** Zapoj AC kabel do elektrické zásuvky (platí pro verze S a X)



Před použitím konzole nechte zařízení samovolně ohřát na pokojovou teplotu. (2 - 3 hod)

Zapnutí konzole ONE FAT / S, X




Tlačítko napájení (dotykové)

Tlačítko napájení

- 1 Zapni konzoli pomocí tlačítka napájení (kontrolka se rozsvítí bíle)
- 2 Ujisti se, že máš v TV nastavený správný HDMI vstup (HDMI 1, HDMI 2...)

Registrace (párování ovladače s konzolí)

- 1 Zapni konzoli
- 2 Do ovladače vlož tužkové baterie velikosti AA
- 3 Stiskni a podrž středové tlačítko  „průvodce xbox“ na ovladači, dokud se nezapne
- 4 Na konzoli stiskni a uvolni tlačítko párování
- 5 Poté, co kontrolka na ovladači začne blikat, uvolni tlačítko, až obě kontrolky přestanou blikat, ovladač je spárován s konzolí




Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s tímto návodem k použití, hrozí poškození konzole.

Zvol si nastavení

- 1 Po spuštění konzole postupuj podle pokynů na obrazovce (nastavení jazyka, vytvoření profilu...)

Připoj kabel LAN

- 1 Pokud nemáš Wi-fi připojení, lze konzoli připojit k internetu pomocí LAN kabelu
- 2 Pro připojení internetu doporučujeme LAN kabel (stabilní, rychlý)



Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s tímto návodem k použití, hrozí poškození konzole.