

SONY®



CS



Stručná příručka

Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte dokumentaci, kterou jste spolu s produktem obdrželi, a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

7011587

Výstraha

Abyste snížili riziko vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti.

Na konzoli nepokládejte nádoby s tekutinami, předejdete tak nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Abyste se vyvarovali zásahu elektrickým proudem, neotvírejte skříň. Servis přenechejte pouze kvalifikovanému personálu.

Upozornění


Používání ovládání, aplikace úprav nebo provádění procedur jinak, než jak je uvedeno v tomto dokumentu, může vyústit v nebezpečné vystavení se radiaci. Používání optických přístrojů spolu s tímto výrobkem zvyšuje nebezpečí poškození zraku.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Toto zařízení je klasifikováno jako laserový výrobek třídy 1 pod normou IEC60825-1: 2001.

Toto zařízení bylo vyzkoušené a splňuje ustanovení a limity směrnice EMC při použití kabelu, který je kratší než 3 metry.

Konzoli umístěte nejméně 10 cm od zdí nebo předmětů v jejím okolí. Je-li konzole umístěna blízko zdí nebo jiných předmětů, může se začít přehřívat.



Než začnete používat svou konzoli PlayStation®2, pečlivě si přečtěte následující část.

Některé osoby může při sledování prudkého střídání světla (záblesků) v běžném prostředí postihnout epileptický záchvat. Tyto osoby mohou zažít záchvat při sledování televize nebo hraní video her, včetně DVD videa nebo her hraných na konzoli PlayStation®2. Hráči, kteří ještě neměli žádný záchvat, mohou nicméně mít nezjištěné předpoklady k epilepsii. Pokud trpíte epilepsií nebo se u vás při sledování televizních programů nebo hraní video her projeví jakékoli z následujících příznaků, měli byste se poradit s lékařem, než začnete konzoli PlayStation®2 používat: poruchy vidění, cukání svalů, třes, jiný nechtěný pohyb, změny ve vnímání okolního prostředí, psychická zmatenost anebo křeče.

Kompatibilita softwarových titulů

Některé softwarové tituly formátu PlayStation®2 či PlayStation® se mohou na této konzoli chovat jinak, než jak se chovají na předchozích konzolích PlayStation®2 nebo PlayStation®, nebo nemusí na této konzoli řádně fungovat.

Máte-li zájem o více informací, navštivte naši webovou stránku na adrese www.eu.playstation.com/ps2

Výrobce tohoto produktu je společnost Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokio, 107-0062 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro záležitosti týkající se elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti produktu je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. Distribuci v Evropě zajišťuje společnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost

Tento produkt byl vyroben s maximálním ohledem na bezpečnost. Každé elektrické zařízení však může v případě nesprávného používání způsobit požár, zásah elektrickým proudem nebo osobní zranění. V zájmu zabezpečení bezproblémového používání systému se řiďte následujícími pokyny:

- Říďte se všemi varováními, bezpečnostními opatřeními a pokyny.
- Pokud zařízení pracuje neobvyklým způsobem nebo z něj vychází neobvyklé zvuky či zápach, okamžitě ho přestaňte používat a odpojte síťový kabel AC z elektrické zásuvky.
- K síťovému konektoru nikdy nepřipojujte jiné kabely než ty, které jsou uvedeny v této příručce.
- Pokud zařízení nepracuje správně, obraťte se na příslušnou linku zákaznické podpory PlayStation®, kterou lze nalézt v každé softwarové příručce formátu PlayStation® a PlayStation®2.

Používání a manipulace s přístrojem

- Když jednotku používáte, hrajte v dobře osvětlené místnosti a udržujte bezpečnou vzdálenost od obrazovky televizoru.
- Vyvarujte se dlouhodobého používání konzole. Po každé hodině hraní si udělejte 15-minutovou přestávku, abyste předešli únavě očí.
- Konzoli okamžitě přestaňte používat, pokud se u vás projeví jakékoli z následujících symptomů. Jestliže tento stav přetrvává, vyhledejte lékaře.
 - závrať, nevolnost nebo pocit podobný kinetóze
 - únava, nepříjemný pocit či bolest v rukou nebo pažích
 - únava, pocit sucha či bolest v očích
- Konzoli nepoužívejte v blízkosti vody.
- Konzoli ani k ní připojená příslušenství neumísťujte na podlahu nebo místo, kde by o ně mohl někdo zavadit nebo zakopnout.
- Konzoli ani příslušenství neumísťujte na šikmou nebo nestabilní plochu nebo na plochu s vibracemi.
- Konzoli ani příslušenství nevystavujte vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo přímému slunečnímu světlu (používejte je v prostředí, kde se teploty pohybují od 5°C do 35°C).
- Neumisťujte konzoli na špatně větraná místa, například do malých, uzavřených prostor, přímo ke zdi či na tlustý koberec či lůžkoviny.

- Konzoli nevystavujte působení prachu, kouře nebo páry.
- Dbejte na to, aby se do konzole nedostala žádná kapalina nebo malé předměty.
- Na konzoli nepokládejte těžké předměty.
- Nedotýkejte se konektorů konzole nebo příslušenství a ani do nich nevkládějte žádné cizí předměty.
- Dbejte na to, aby se v okolí větracích otvorů konzole nehromadil prach nebo nečistoty. Prach odstraňte pomocí vysavače se slabým výkonem.
- Konzoli nastavte pouze do vertikální nebo horizontální polohy. Pokud si přejete nastavit konzoli do vertikální pozice, použijte vertikální stojan (pro PlayStation®2) (SCPH-90110 E) (prodáván samostatně), který je s touto konzolí kompatibilní. Neměňte polohu konzole, je-li zapnutá.
- Přemísťujete-li konzoli nebo měníte-li její polohu, dbejte na to, aby v ní nebyl disk.
- Pokud disk rotuje, nedotýkejte se ho.
- Nezavírejte kryt disku takovým způsobem, při kterém byste si mohli přivřít ruku nebo prsty.
- Než začnete přehrávat DVD, upravte nastavení DVD přehrávače podle uvedených pokynů.
- Konzoli a příslušenství včetně spojky a upínadel na kabely uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Používání síťového kabelu AC

- Nedotýkejte se zástrčky síťového kabelu AC mokřima rukama.
- V případě, že dojde k bouři, nedotýkejte se systému ani připojených kabelů či příslušenství.
- Nedotýkejte se konzole delší dobu, je-li zapnutá, jelikož delší kontakt by vám mohl způsobit nízkoteplotní popáleniny.
- V zájmu bezpečného provozu pravidelně síťový kabel AC prohlíďte. Je-li poškozený, okamžitě ho přestaňte používat a obraťte se na příslušnou linku služeb zákazníkům PlayStation®, kterou naleznete v každé softwarové příručce PlayStation® a PlayStation®2.
- Nepoužívejte jiný přírodní elektrický kabel než dodávaný síťový kabel AC.
- Než zapojíte hlavní síťovou zástrčku do zásuvky, přesvědčte se, že na ní není prach ani textilní vlákna. Pokud se zástrčka znečistí, otřete ho před zapojením pomocí suché tkaniny.
- Dbejte na to, aby se v okolí konektorů konzole nehromadil prach nebo nečistoty. Před připojením šňůr a kabelů se ujistěte, že se na konektorech těchto šňůr a kabelů, na síťové zásuvce ani v ní nenachází žádný prach nebo nečistoty.

Prach nebo jiná látka vyskytující se na konektorech může vést k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

- Před tím, než budete konzoli čistit nebo přenášet, či v případě, že ji nebudete delší dobu používat, odpojte síťový kabel AC ze sítě. Při odpojování síťového kabelu držte kabel za zástrčku a vytáhněte jej přímo z elektrické zásuvky. Kabel nikdy nevytahujte držením za kabel a nevytahujte ho v šikmém úhlu.
- Síťový kabel AC nepřipojujte k napětovému transformátoru nebo k proudovému měniči.

Používání softwaru, který podporuje vibrační funkci analogového ovladače (DUALSHOCK®2)

Vibrační funkci nepoužívejte, pokud jste utrpěli zranění nebo trpíte bolestí kostí, kloubů nebo svalů vašich rukou či paží. Ve většině případů lze vibrační funkci nastavit na „Off“ (Vypnuto) v nabídce možností softwaru.

Síť (kromě místních sítí LAN)

- Pro připojení k síti je zapotřebí širokopásmové internetové připojení.
- Připojíte-li svou konzoli PlayStation®2 k síti, poskytovatel internetového připojení vám může účtovat dodatečné poplatky v závislosti na míře využívání připojení. V některých případech mohou být tyto poplatky vyšší, než očekáváte. Máte-li zájem o podrobnější informace, nahlédněte do informací uvedených ve vaší smlouvě o poskytování připojení nebo se obraťte na poskytovatele internetového připojení.
- Rodiče by měli hlídat, jaké hry na internetu jejich děti hrají, aby tak zajistili bezpečné a zodpovědné používání internetu.

Připojení pomocí kabelu Ethernet

Následující typy kabelů Ethernet ani telefonních šňůr nepřipojujte k síťovému konektoru:

- kabely Ethernet, které nejsou vhodné pro použití v síti 10Base-T/100Base-TX
- standardní telefonní linky pro domácnosti
- jakákoli digitální telefonní nebo datová linka kompatibilní s připojením ISDN
- linky pobočkové ústředny PBX
- další „neznámé“ typy telefonních linek

Manipulace s diskem

- Při manipulaci s diskem se nedotýkejte jeho povrchu, držte ho za okraje.
- Na disky nenalepujte žádné nálepky ani pásky a nepište na ně.
- Pokud se budou na disku nacházet otisky prstů, prach, špína nebo škrábance, může to narušit kvalitu obrazu nebo snížit kvalitu zvuku. S diskem zacházejte opatrně a před použitím zkontrolujte, zda je čistý.
- Neponechávejte disky v blízkosti zdroje tepla, na přímém slunečním světle nebo v prostředí s vysokou vlhkostí.
- Pokud disky nepoužíváte, skladujte je v jejich pouzdrech (krabičkách).
- Čistěte disky pomocí jemné látky, přičemž je otřete lehkým pohybem od středu k krajům. Nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín či komerčně dostupné čisticí prostředky, nejsou-li určeny pro disky CD. Dále také k čištění nepoužívejte antistatický sprej určený pro vinylové desky LP.
- Nepoužívejte disky s neobvyklým tvarem (například disky ve tvaru srdce nebo hvězdy) ani disky poškozené, znovu vytvarované nebo opravené.

Konzoli ani dodávané příslušenství nikdy nerozebírejte

Konzoli PlayStation®2 i příslušenství používejte v souladu s pokyny uvedenými v dokumentaci výrobku. Neposkytuje se žádné oprávnění na analýzu nebo úpravu konzole nebo analýzu a používání konfigurace jejích obvodů. Uvnitř konzole PlayStation®2 se nenachází žádné součástky, které byste mohli opravovat. Demontáž konzole dojde k zániku záruky. Navíc při demontáži hrozí riziko ozáření laserem a také úrazu elektrickým proudem.

Připojení konzole k plazmovému nebo projekčnímu* televizoru

Neponechávejte statický obraz delší dobu na televizní obrazovce, jelikož tam může trvale zůstat slabý otisk obrazu.

* S výjimkou LCD obrazovek

Poznámka k bezpečnosti při přehrávání DVD nebo CD disků

Nastavíte-li příliš vysokou hlasitost, může to poškodit vašemu sluchu nebo poškodit reproduktory. Nastavujte hlasitost opatrně.

Kondenzace vlhkosti

Pokud konzoli nebo disk přenesete z chladného prostředí přímo do tepla, na čočce uvnitř konzole nebo na disku se může vysrážet vlhkost. Konzole v takovém případě nemusí správně fungovat. Pokud k tomu dojde, vyjměte disk, vypněte systém a

odpojte ho ze sítě. Nezasunujte disk zpět do té doby, dokud se vlhkost nevypaří (může to trvat i několik hodin). Pokud konzole i nadále nepracuje správně, obraťte se na příslušnou linku služeb zákazníkům PlayStation®, kterou naleznete v každé softwarové příručce formátu PlayStation® a PlayStation®2.

Čištění

- Z bezpečnostních důvodů před čištěním konzole nebo připojeného příslušenství 1) vypněte konzoli, 2) odpojte zástrčku přívodního kabelu elektrického konzole od elektrické zásuvky a 3) odpojte kabel Ethernet z konzole.
- Při čištění konzole používejte měkký, suchý hadřík. K čištění produktu nepoužívejte rozpouštědla, jiné chemikálie nebo chemicky ošetřené prachovky.
- Nedotýkejte se čoček, které se nachází uvnitř krytu disku. Čočky ochráňte před prachem tak, že ponecháte kryt disku zavřený, pokud nevládáte či nevyjímáte disk.

Ochrana vnějšího povrchu

Abyste předešli poškození potíštěných částí, řiďte se následujícími opatřeními:

- Zbraňte vylití tekutin, jako například alkohol, rozpouštědlo nebo jiných chemikálií, na výrobek.
- Na konzoli nenechávejte položené delší dobu žádné gumové či vinylové materiály.



Pokud uvidíte tento symbol na jakémkoli z našich elektrických výrobků, bateriích nebo obalech, znamená to, že příslušný elektrický výrobek nebo baterie by neměly být v Evropě likvidovány jako obecný domácí odpad. Aby bylo možno zajistit správné odpadové hospodářství u takového výrobku a baterie, provádějte laskavě jejich likvidaci v souladu s veškerými místně platnými právními předpisy nebo požadavky na likvidaci elektrických zařízení či baterií.

Budete-li tento postup respektovat, pomůžete tím chránit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v souvislosti se zpracováním a likvidací elektrických odpadů.

Tento výrobek obsahuje baterii, která je trvale do něj zabudovaná z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat. Baterii by nemělo být nutné vyměňovat po dobu životnosti výrobku a její odstranění by mělo být provedeno pouze vyškoleným servisním personálem. Abyste zajistili správnou likvidaci baterie, zlikvidujte tento výrobek jako elektrický odpad.

Rozdíly mezi tímto a předchozími modely PlayStation®2

Tato verze konzole PlayStation®2 se může lišit od předchozích modelů v kompatibilitě s volitelným příslušenstvím a způsobu používání herního softwaru. Máte-li zájem o kompletní informace, navštivte naši webovou stránku na adrese www.eu.playstation.com/ps2

O dokumentaci ke konzoli PlayStation®2

Dokumentace ke konzoli PlayStation®2 se skládá z následujících:

- **Stručná příručka (tento dokument)**

Tento dokument obsahuje informace o nastavení a provádění základních funkcí konzole, stejně tak jako informace o bezpečnosti a řešení problémů.

- **Uživatelská příručka (www.eu.playstation.com/manuals)**

Tento dokument (ve formátu PDF) lze získat přes internet pomocí PC a naleznete v něm informace o provádění pokročilých funkcí konzole, technické údaje a další informace.

Nejaktuálnější informace týkající se konzole PlayStation®2 naleznete na webových stránkách www.eu.playstation.com/ps2

Kontrola obsahu balení

Zkontrolujte, zda se v balení nacházejí všechny níže uvedené položky. Pokud jakákoliv položka chybí, obraťte se na příslušnou asistenční linku zákaznické podpory PlayStation®, kterou naleznete v každé softwarové příručce formátu PlayStation® a PlayStation®2.

- Konzole PlayStation®2 ...1
- Analogový ovladač (DUALSHOCK®2) ...1
- AV kabel ...1
- Síťový kabel AC ...1
- Euro-AV zástrčka ...1
- Tištěné materiály


Nastavení konzole PlayStation®2

⚠ Výstraha

- Nepřipojujte síťový kabel AC konzole k elektrické zásuvce, dokud jste nezapojili všechna ostatní připojení.
- Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.

Než začnete konzoli nastavovat

- Neumísťujte konzoli tam, kde by mohla být vystavena nadměrnému množství cigaretového kouře nebo prachu. Zbytky cigaretového kouře nebo prach nahromaděný na vnitřních součástech, například na čočkách, mohou způsobit poruchu konzole.
- Před připojením konzole PlayStation®2 se ujistěte, že je televizor vypnutý.




Používáte-li jiný kabel než dodávaný síťový kabel AC, přečtěte si část „Používání jiného kabelu než dodávaného síťového kabelu AC“ (→ strana 14).

Tip

Ke konzoli PlayStation®2 můžete připojit různá USB zařízení, ale ne všechna jsou kompatibilní. Více informací získáte nahlédnutím do pokynů dodávaných s USB zařízením.

Používání Euro-AV zástrčky


Připojte svou konzoli PlayStation®2 k Euro-AV konektoru (SCART) na televizoru pomocí Euro-AV zástrčky a AV kabelu, přičemž dbejte na to, aby barvy konektorů na AV kabelu odpovídaly barvám konektorů na Euro-AV zástrčce.



2

Zapnutí a vypnutí konzole

CS



Vypnutí konzole

Stiskněte a podržte tlačítko I/⏻/RESET déle než jednu sekundu. Kontrolka I/⏻/ se rozsvítí červeně, což znamená, že se konzole nachází v pohotovostním režimu.

Tip


V pohotovostním režimu není přívod elektrického proudu úplně vypnut. Pokud nebudete konzoli delší dobu používat, odpojte síťový kabel AC ze zásuvky.

3

Přehrávání obsahu

Na konzoli PlayStation®2 můžete přehrávat hry, disky DVD-Video a hudební disky CD.

Vložte disk, abyste zahájili přehrávání.



Pokyny k tomu, jak hrát hru, naleznete v části „Hraní hry“ (→ strana 11).

Informace týkající se přehrávání disků DVD naleznete v části „Sledování záznamu na disku DVD“ (→ strana 12).

Bližší informace o přehrávání hudebních disků CD naleznete v uživatelské příručce (→ strana 6).

Výstup Dolby Digital nebo DTS

Připojte digitální zvukové zařízení ke konzoli PlayStation®2 pomocí komerčně dostupného optického kabelu (určeného pro přenos zvuku).

- Výstup zvuku u disků DVD-Video: V ovládacím panelu (→ strana 12) v nabídce (Setup – Nastavení) → „Audio Setup“ (Nastavení zvuku) → „Audio Digital Out“ (Výstup digitálního zvuku) nastavte položku „Dolby Digital“ nebo „DTS“ na „On“ (zapnuto).
- Výstup zvuku u her: Způsob nastavení se liší v závislosti na hře. Podrobné informace jsou uvedené v pokynech dodaných se hrou.

Hraní hry

Na konzoli PlayStation®2 můžete spustit software formátu PlayStation®2 a PlayStation®.

Spuštění hry

Vložte disk, abyste zahájili přehrávání.

Restartování hry

Stiskněte tlačítko I/⏮/RESET. Dávejte pozor, abyste během hraní hry omylem nestiskli tlačítko I/⏮/RESET, protože tím by došlo k restartování hry.

Ukončení hry

Poté, co uložíte herní data, vypněte konzoli a poté vyjměte disk.

Používání analogového ovladače (DUALSHOCK®2)

Analogový ovladač (DUALSHOCK®2) je vybaven tlačítky a páčkami, které jsou citlivé na míru stisku. To vám umožní ovládat průběh hry s větší přesností v závislosti na síle, jakou jsou tlačítka stlačena, nebo úhlu, v jakém je analogová páčka nakloněna. Ovladač také disponuje silovou zpětnou vazbou a vibrační funkcí.

Přepínání režimů

V závislosti na hře může být nezbytné nastavit ovladač na digitální nebo analogový režim. Stiskem tlačítka režimu ANALOG (analogový) na ovladači ho přepnete na analogový režim (kontrolka: svítí červeně). Pro návrat do digitálního režimu opět stiskněte tlačítko režimu ANALOG (analogový). Některé hry toto nastavení provádí automaticky.

Používání Memory Cards (paměťových karet)

Pomocí Memory Card (paměťové karty) (prodávána samostatně) můžete ukládat nebo načíst herní data. Herní data můžete také mazat nebo je kopírovat z jedné paměťové karty na druhou.

Typy Memory Cards (paměťových karet)


Existují dva typy Memory Cards (paměťových karet). Zvolte paměťovou kartu, která je vhodná pro používaný software.

Typ Memory Card (paměťové karty)	Kompatibilní software	Velikost paměti
Memory Card (paměťová karta) (8MB) (pro PlayStation®2) (SCPH-100 20 E)	Software formátu PlayStation®2	Přibližně 8 MB
Memory card (paměťová karta) (SCPH-1020 E)* * Tento produkt se již nevyrábí.	Software formátu PlayStation®	15 paměťových bloků (přibližně 120 kB)

MagicGate™ je termín představující technologii pro ochranu autorských práv vyvinutou společností Sony Corporation.

Vložení Memory Card (paměťové karty)

Vložte Memory Card (paměťovou kartu) do slotu pro MEMORY CARD (paměťovou kartu). Některé hry určují specifický slot pro MEMORY CARD (paměťovou kartu), který je třeba použít.



Kopírování nebo odstraňování uložených dat

Můžete smazat uložená data nebo zkopírovat data na jinou Memory Card (paměťovou kartu). Pomocí směrových tlačítek a tlačítka (X) zvolíte položky.

- 1 Zapněte konzoli bez vloženého disku a poté vložte Memory Card (paměťovou kartu).
- 2 Zvolte „Browser“ (prohlížeč) a poté zvolte Memory Card (paměťovou kartu), ze které chcete zkopírovat nebo odstranit data.
- 3 Zvolte ikonu datové položky a poté zvolte „Copy“ (kopírovat) nebo „Delete“ (smazat).

Pro dokončení operace se řiďte pokyny na obrazovce.

Hraní online her


Můžete hrát online hry, pokud připojíte svou konzoli PlayStation®2 k síti.

Co budete potřebovat

- Hru pro PlayStation®2, která je kompatibilní se sítí
- Širokopásmové internetové připojení
- Komerčně dostupný kabel Ethernet
- Memory Card (paměťová karta) (8MB) (pro PlayStation®2) (prodávána samostatně)

Vytvoření konfigurace sítě

Pokud hrajete online hry, zasuněte komerčně dostupný kabel Ethernet do síťového konektoru a poté vytvořte konfiguraci sítě. Řiďte se pokyny dodanými spolu s online hrou, abyste vytvořili konfiguraci sítě.



Sledování záznamu na disku DVD

Na konzoli PlayStation®2 můžete přehrávat disky DVD.

Spuštění disku DVD

Vložte disk, abyste zahájili přehrávání DVD.

Ovládání DVD přehrávače

Stiskněte tlačítko SELECT.



Zvolte ikonu.



No obrazovce se objeví ovládací panel.

Položky ovládacího panelu

V ovládacím panelu si můžete vybrat z následujících možností.

Ikona		Funkce
	Menu (Nabídka)	Zobrazení nabídky DVD-Video
	Top Menu (Kořenová nabídka)	Zobrazení nabídky DVD-Video
	Return (Návrat)	Zpět na předešlou obrazovku v nabídce DVD
	Audio Options (Možnosti zvuku)	Zobrazí a umožní změnu nastavení zvuku DVD s několika zvukovými stopami
	Angle Options (Možnosti úhlů)	Zobrazí a umožní změnu nastavení úhlů pohledu DVD, které bylo nahráno s možností sledování více úhlů pohledu.

Ikona		Funkce
	Subtitle Options (Možnosti titulků)	Zobrazí a umožní změnu nastavení titulků DVD s vícero titulky.
	Go To (Jdi na)	Přeskočí na zvolený titul, kapitolu nebo daný čas a spustí přehrávání.
	Setup (Nastavení)	Zobrazí a umožní změnu nastavení jazyka, kvality obrazu, úrovně rodičovské ochrany, zvuku atd.
	Time Display (Zobrazení času)	Zobrazí aktuální titul nebo číslo kapitoly, uplynulý čas atd.
	Help (Nápověda)	Zobrazí přímé funkce tlačítek analogového ovladače (DUALSHOCK®2)
0~9	Go to Chapter (Přejít na kapitolu)	Slouží k zadání čísla kapitoly, kterou si přejete přehrát.
	Previous/Next (Předchozí/Další)	Vrátí se/přeskočí na začátek aktuální, předchozí nebo následující kapitoly.
	Search (Vyhledávání)	Zrychlené přehrávání vpřed/zpět
	Slow (Pomalů)	Zpomalí přehrávání/zpětné přehrávání
	Play (Přehrávání)	Spuštění přehrávání
	Pause (Pauza)	Pozastavení přehrávání
	Stop (Zastavení)	Zastaví přehrávání. Zvolíte-li ■ (Zastavení) znovu poté, co jste již přehrávání zastavili, zrušíte možnost obnoveného přehrávání (přehrávání od bodu posledního zastavení).
A-B	A-B Repeat (Opakování A-B)	Určí scénu pro přehrávání a zahájí přehrávání nastavené scény.
SHUF	(Shuffle Play) Náhodné přehrávání	Zahájí přehrávání titulů nebo kapitol v náhodném pořadí.
PGM	Program Play (Naprogramované přehrávání)	Zahájí přehrávání titulů nebo kapitol v předem naprogramovaném pořadí.
	Repeat Play (Opakované přehrávání)	Umožní opakované přehrávání všech titulů na disku nebo jednoho titulu či jedné kapitoly.

Ikona		Funkce
P LIST	Original/Play List (Seznam Original/ Play list)	U disků DVD-RW (režim VR) zvolí přehrávání obsahu podle seznamu Original nebo Play List.
CLEAR	Clear (Vymazat)	Vymaže zvolená čísla nebo režimy přehrávání.

Tipy

- Bližší informace týkající se položek v ovládacím panelu naleznete v uživatelské příručce (→ strana 6).
- DVD přehrávač lze ovládat pomocí dálkového ovladače DVD (pro PlayStation®2) (prodáván samostatně).
- Některé z možností ovládacího panelu nelze během obnoveného přehrávání zvolit. Přejete-li si zvolit tyto možnosti, zrušte obnovené přehrávání zvolením ■ (Zastavení) v ovládacím panelu a poté opětovným zvolením ■ (Zastavení), jakmile se přehrávání zastaví.

Nastavení rodičovské ochrany

Nastavení omezení rodičovské ochrany

V ovládacím panelu zvolte  (Setup – nastavení) → „Custom setup“ (Vlastní nastavení) → „Parental Control“ (Rodičovská ochrana).

Řiďte se pokyny na obrazovce, abyste zaregistrovali nebo zadali heslo. Po zaregistrování či zadání hesla postupně projděte různými obrazovkami, které slouží ke zvolení regionu a úrovně rodičovské ochrany.

Tipy

- Pokud zvolíte „Other“ (Jiné) v možnostech regionu, nahlédněte do uživatelské příručky (↔▶ strana 6), kde naleznete seznam kódů regionů.
- Vezměte prosím na vědomí, že čím je hodnota úrovně rodičovské ochrany nižší, tím přísnější je dané omezení. Přejete-li si zrušit nastavení rodičovské ochrany, zvolte možnost „Off“ (vypnuto).
- Chcete-li změnit heslo, zvolte v nabídce možností rodičovské ochrany položku „Change Password“ (změnit heslo) a řiďte se pokyny na obrazovce pro dokončení operace.

Dočasné zrušení omezení rodičovské ochrany

Spustíte přehrávání DVD. Jakmile vás systém k tomu vyzve, zvolte „Yes“ (Ano) a poté zadejte heslo.

Tipy

- Nastavení rodičovské ochrany nelze změnit bez hesla.
- Jakmile se přehrávání DVD zastaví, úroveň rodičovské ochrany se vrátí na své výchozí nastavení.
- Pokud zapomenete heslo, nahlédněte do části „Řešení problémů“ (↔▶ strana 16).

Použití jiného kabelu než dodaného AV kabelu

Kvalita obrazu závisí na typu použitého kabelu. Pomocí níže uvedených informací zvolte nejlepší způsob připojení. Pokud používáte jiný kabel než dodaný AV kabel, nahlédněte do pokynu dodaných s daným kabelem.

Televizor	Druh kabelu
Televizor s konektory vstupu komponentního videa	Komponentní AV kabel (SCPH-10490)
Televizor s konektorem Euro-AV (SCART)	Euro-AV kabel (SCPH-10142)
Televizor se vstupy S VIDEO	S VIDEO kabel (SCPH-10480)

Stupnice kvality obrazu

Vysoká kvalita



■ AV kabel (dodáván)

■ Kabel S VIDEO

■ Komponentní AV kabel

Tato informace je pouze orientační. V závislosti na výrobku a stavu vašeho televizoru může být kvalita obrazu jiná.

Pokud používáte Euro-AV kabel, kvalita obrazu se může lišit v závislosti na AV připojení vašeho televizoru. Optimální kvality obrazu dosáhnete připojením svého Euro-AV kabelu zásuvce vašeho televizoru, která je kompatibilní s RGB. Bližší informace naleznete v pokynech dodávaných s vaším televizorem.

Kompatibilní software

DVD	DVD-ROM formátu PlayStation®2
	DVD-ROM (DVD-Video)
	DVD+R / DVD+RW
	DVD-R / DVD-RW (Režim Video/ Režim VR)
CD	CD-ROM formátu PlayStation®2
	CD-ROM formátu PlayStation®
	CD-DA (hudební CD)

Poznámky

- Některé disky nemusí být možné přehrát, jsou-li poškrábané, zaprášené nebo pokud se při jejich záznamu vyskytly problémy.
- V celé této příručce označuje termín „DVD-Video“ disky DVD-R, DVDRW (Režim Video), DVD+R a DVD+RW.
- Funkce přehrávání hudebního CD tohoto výrobku je navržena tak, aby vyhovovala standardu pro kompaktní disky (CD). V poslední době začaly některé hudební společnosti na trh uvádět disky zašifrované pomocí technologií na ochranu autorských práv. Některé z těchto hudebních disků nevyhovují CD standardu a tento výrobek je nemusí správně přehrát.
- DualDisc je oboustranný diskový produkt, který obsahuje materiál ve formátu DVD zaznamenaný na jedné straně a digitální hudbu zaznamenanou na druhé straně. Jelikož však hudební materiál nevyhovuje standardu pro kompaktní disky (CD), není správné přehrávání tohoto výrobku zaručeno.
- Nepřehrávejte nelegálně zkopírované disky. Mohlo by dojít k selhání nebo poškození konzole.

Kódy regionu

K některým diskům jsou přiřazeny „kódy regionu“, které odpovídají geografické obchodní oblasti. Tato konzole dokáže přehrávat disky označené následujícími kódy regionů.

Disk	Kód regionu
DVD	 
DVD-ROM formátu PlayStation®2 CD-ROM formátu PlayStation®2 CD-ROM formátu PlayStation®	

Disky DVD-Video

Tato konzole umí přehrávat pouze disky zaznamenané ve vysílacím standardu PAL.

Disky DVD-R, DVD-RW, DVD+R a DVD+RW

- Přehrávat lze pouze ty disky, které byly finalizované.
- Video chráněné proti kopírování, které bylo zaznamenané z digitálního vysílání na disky DVD-RW nebo DVD-R kompatibilní s CPRM (ochrana obsahu pro zapisovatelná média) nelze na této konzoli přehrát.

Příslušenství

Pokud kupujete volitelné příslušenství, ujistěte se, že kupované příslušenství je kompatibilní s tímto modelem konzole PlayStation®2.

O dálkovém ovladači DVD (pro PlayStation®2)

Kupujete-li nový dálkový ovladač DVD, zvolte model číslo SCPH-10420 E, který neobsahuje jednotku pro infračervený příjem (pro PlayStation®2).

O multitapech

S touto konzolí lze používat pouze multitap (pro PlayStation®) (SCPH-70120 E) (prodáván samostatně). Ke konzoli nepřipojujte výrobky multitap s jiným číslem modelu, protože by mohlo dojít poškození konzole.

Příslušenství, které není s tímto modelem kompatibilní

Následující příslušenství pro konzoli PlayStation® a konzoli PlayStation®2 není kompatibilní s tímto modelem konzole PlayStation®2.

Číslo modelu	Název výrobku
SCPH-10350 E	Síťový adaptér (Ethernet) (pro PlayStation®2)
SCPH-10090 E	Multitap (pro PlayStation®2)
SCPH-1070 E	Multitap
SCPH-10040 E	Vertikální stojan (pro PlayStation®2)
SCPH-70110 E	Vertikální stojan (pro PlayStation®2)
SCPH-10110 E	Horizontální stojan (pro PlayStation®2)
-	Výrobky, které používají konektor  S400 i.LINK

Řešení problémů

Pokud se při používání konzole PlayStation®2 vyskytnou nějaké problémy, přečtěte si tuto část. Jestliže problém přetrvává, obraťte se na servisní linku PlayStation® na čísle, které je uvedené na vašem záručním listu.

Nejprve prosím přezkontroluje následující položky:

- Ověřte, zda je konzole zapnutá. Stiskem tlačítka /RESET zapne konzoli (kontrolka  se rozsvítí zeleně).
- Ověřte, zda je síťový kabel AC plně zasunutý do elektrické zásuvky.
- Ověřte, zda jsou kabely správně a řádně zapojeny.

Obraz

Na televizní obrazovce není vidět žádný obraz.

- ➔ Přepněte vstupní režim televizoru tak, aby odpovídal konektoru použitému na konzoli.
- ➔ Může být problém s použitým kabelem. Vyzkoušejte jiný kabel kompatibilní s konzolí PlayStation®2.

Obraz je nestabilní.

- ➔ V nabídce System Configuration (Nastavení systému) nastavte položku „Component Video Out“ (Výstup komponentního videa) na „Y Cb/Pb Cr/Pr“, pokud konzoli připojujete ke vstupním AV konektorům pro komponentní video na televizoru*. Použijte dodávaný AV kabel pro provedení nastavení a poté konzoli k televizoru připojte pomocí komponentního AV kabelu (prodáván samostatně).
*Připojujete-li konzoli k televizoru, který podporuje pouze vstup RGB, nastavte položku „Component Video Out“ na „RGB“.
- ➔ Pokud je konzole připojená k videorekordéru nebo DVD rekordéru, může ochrana proti kopírování, kterou některé disky DVD využívají, způsobit rušení obrazu nebo ho může zesvětlit nebo případně ztmavit. Pokud se tak stane, připojte konzoli přímo k televizoru.

- ➔ Pokud je konzole připojena k televizoru nebo kabelu^{*1}, který nepodporuje režim progresivního skenování (480p), žádné video se nezobrazí, je-li v nabídce ovládacího panelu DVD přehrávače  (Setup - Nastavení) → „Screen Setup“ (Nastavení obrazu) položka „Progressive“ (Progresivní) nastavena na hodnotu „On“ (Zapnuto). V tomto případě mějte disk vložený v konzoli a stiskněte tlačítko /RESET a okamžitě stiskněte a podržte tlačítko START na ovladači^{*2}. Nastavení položky „Progressive“ (Progresivní) se tímto vynuluje a video z disku DVD se zobrazí správně.

*1 Komponentní AV kabel (prodáván samostatně) je kompatibilní s režimem progresivního skenování.

*2 Ovladač připojte k portu pro zapojení ovladače 1.

Velikost obrazu videa a obrazovky televizoru se neshodují.

- ➔ Je-li konzole připojena k širokoúhlému televizoru (16:9), zkontrolujte nastavení televizoru, který v některých případech může změnit nastavení dané konzolí. Bližší informace naleznete v pokynech dodávaných s vaším televizorem.
- ➔ Upravte velikost obrazu DVD tak, aby odpovídala obrazovce vašeho televizoru. Spustěte DVD a poté zastavte přehrávání. V nabídce ovládacího panelu  (Setup – nastavení) → „Screen Setup“ (Nastavení obrazu) upravte nastavení položky „TV Type“ (Typ televizoru).
- ➔ U některých disků DVD nelze velikost obrazu změnit.
- ➔ Ověřte, zda je konzole připojena přímo na vstupní video konektor televizoru. Pokud je ve spojení mezi televizorem a konzolí zapojen volič nebo přijímač (zesilovač AV), velikost obrazu nelze změnit.
- ➔ U některých televizorů nelze velikost obrazu změnit.

Zvuk

Ze zařízení nevychází zvuk.

- ➔ Ujistěte se, že na televizoru není aktivovaná funkce „mute“ (ztížit zvuk) a nastavte hlasitost televizoru na vhodnou úroveň.
- ➔ Pokud je konzole připojena k audio zařízení, zkontrolujte nastavení připojeného zařízení. Podrobnější informace naleznete v návodu dodaném se zařízením.
- ➔ Může být problém s použitým kabelem. Vyzkoušejte jiný kabel kompatibilní s konzolí PlayStation®2.

- ➔ Některé softwarové tituly formátu PlayStation®2 nepodporují výstup zvuku z konektoru DIGITAL OUT (OPTICAL). Pokud budete takový software přehrávat, nebude slyšet žádný zvuk, ani když pro připojení zvuku použijete digitální optický zvukový kabel. Připojte konzoli k audio zařízení pomocí analogového AV kabelu, jako například dodávaného AV kabelu.

Z digitálního audio zařízení nevychází žádný zvuk nebo má vycházející zvuk nedostatečnou kvalitu.

- ➔ Pokud je konzole připojena k digitálnímu audio zařízení, musíte upravit nastavení položky „Digital Out (Optical)“ (Digitální optický výstup). Zapněte konzoli bez vloženého disku a v nabídce System Configuration (Nastavení systému) nastavte položku „Digital Out (Optical)“ (Digitální optický výstup) na „On“ (Zapnuto).
- ➔ Přehráváte-li zvuk ve formátu DTS, nastavte v nabídce  (Setup – nastavení) → „Audio Setup“ (Nastavení zvuku) → „Audio Digital Out“ (Výstup digitálního zvuku) položku „DTS“ na „On“ (Zapnuto). Pokud připojené zařízení nemá zabudovaný DTS dekodér, nebude možné zvuk DTS přehrát.

Prostorový efekt nefunguje, když je přehráván disk DVD se zvukovou stopou Dolby Digital.

- ➔ Zkontrolujte, zda je konzole připojena k audio zařízení se zabudovaným Dolby Digital dekodérem pomocí optického digitálního kabelu.
- ➔ Chcete-li přehrát zvuk ve formátu Dolby Digital, nastavte v nabídce  (Setup – nastavení) → „Audio Setup“ (Nastavení zvuku) → „Audio Digital Out“ (Výstup digitálního zvuku) položku „Dolby Digital“ na „On“ (Zapnuto).

Obsluha

Disk nelze přehrát.

- ➔ Ověřte, zda typ daného disku lze přehrát na této konzoli.
- ➔ Zkontrolujte, že je disk čistý a v dobrém stavu. Pokud je znečištěný, utřete jej zlehka jemnou tkaninou.
- ➔ Některý software formátu PlayStation® nemusí na této konzoli správně pracovat. Máte-li zájem o více informací, navštivte naši webovou stránku na adrese www.eu.playstation.com/ps2

- ➔ Pokud je disk opatřen štítkem či potiskem, umístěte disk do konzole tak, aby byla strana se štítkem/popiskem nahoře.
- ➔ Pokud disk DVD-R nebo DVD-RW není finalizován, nelze jej přehrát.
- ➔ Video chráněné proti kopírování, které bylo zaznamenáno z digitálního vysílání na disky DVD-RW nebo DVD-R kompatibilní s CPRM (ochrana obsahu pro zapisovatelná média) nelze na této konzoli přehrát.
- ➔ Zkontrolujte, zda kód regionu DVD odpovídá používané konzoli. Zkontrolujte, zda je použitý vysílací standard správný.
- ➔ Funkce rodičovské ochrany může být na disku aktivní. Řiďte se pokyny na obrazovce a dočasně zvýšte úroveň omezení rodičovské ochrany.

Ovladač nefunguje správně.

- ➔ Pokud je softwarový titul kompatibilní výhradně s analogovým ovladačem (DUALSHOCK®2), nebude správně fungovat s analogovým ovladačem (DUALSHOCK®). Použijte takový typ ovladače, který je vhodný pro daný softwarový titul. Podrobnější informace naleznete v návodu dodaném se softwarem.
- ➔ Některý software udává určitý port pro zapojení ovladače, který je nutné použít. Ověřte, zda je ovladač připojen k správnému portu. Podrobnější informace naleznete v návodu dodaném se softwarem.
- ➔ Může být problém s použitým ovladačem. Vyzkoušejte jiný ovladač kompatibilní s konzolí PlayStation®2.

Odezva na operace prováděné tlačítky je pomalá.

- ➔ Rychlost odezvy některých LCD televizorů a PC obrazovek je pomalá. Nejedná se o poruchu.

Levá a pravá analogová páčka ovladače nepracuje správně.

- ➔ Pokud se objeví tyto příznaky, otáčejte levou a pravou analogovou páčkou analogového ovladače (DUALSHOCK®2) ve velkých kruzích, abyste páčky nastavili na optimální provozní rozsah. Dbejte na to, abyste páčkami otáčeli krouživým pohybem a nekroutili jimi.

Konzole nerozpozná Memory Card (paměťovou kartu). Nelze uložit nebo kopírovat data na Memory Card (paměťovou kartu).

- ➔ Ujistěte se, že je Memory Card (paměťová karta) kompatibilní s používaným softwarem. Chcete-li uložit nebo načíst software formátu PlayStation®2, použijte Memory Card (paměťovou kartu) (8MB) (pro PlayStation®2) (SCPH-10020 E). Chcete-li uložit nebo načíst software formátu PlayStation®, použijte Memory Card (paměťovou kartu) (SCPH-1020 E).
- ➔ Data uložená softwarem formátu PlayStation®2 nelze kopírovat na Memory Card (paměťovou kartu) (SCPH-1020 E).
- ➔ Zkontrolujte, zda je Memory Card (paměťová karta) řádně zasunuta do konzole.
- ➔ Může být problém s použitou Memory Card (paměťovou kartou). Pokud máte další Memory Card (paměťovou kartu), která je kompatibilní s konzolí PlayStation®2, pokuste se paměťové karty vyměnit.

Data uložená na Memory Card (paměťové kartě) jsou poškozená.

- ➔ Během ukládání, načítání, kopírování nebo mazání dat se nepokoušejte provádět následující operace. Nebudete-li se těmito pokyny řídit, může dojít k poškození dat.
 - Nevyměňujte Memory Card (paměťovou kartu) ani ovladač.
 - Neotvírejte kryt disku.
 - Nerestartujte konzoli.
 - Nevypínejte konzoli.

Konzole nefunguje správně.

- ➔ Funkčnost konzole může ovlivňovat statická elektřina a další podobné jevy. Vypněte konzoli a odpojte ji od elektrické zásuvky. Poté konzoli zapojte do elektrické zásuvky a zapněte ji.

Kontrolka I/⏻ červeně bliká a konzole nefunguje.

- ➔ Konzoli nepoužívejte, dokud kontrolka nepřestane blikat. Umístíte-li konzoli na velmi horké místo nebo zablokujete-li její větrací otvory, může dojít ke zvýšení její vnitřní teploty, čímž nebude možný její správný provoz.

Zapomněli jste heslo.

➔ Heslo můžete vymazat následujícím způsobem:

- 1 Vložte DVD bez funkce rodičovské ochrany.
- 2 V ovládacím panelu zvolte ■ (Zastavení), abyste zastavili přehrávání, a poté opět zvolte ■ (Zastavení), abyste zrušili obnovené přehrávání.
- 3 V ovládacím panelu zvolte ⚙️ (Setup – nastavení) → „Custom setup“ (Vlastní nastavení) → „Parental Control“ (Rodičovská ochrana) a poté stiskněte tlačítko ⊗.

Objeví se obrazovka pro zadání hesla.

- 4 Stiskněte tlačítko SELECT na ovladači a poté na obrazovce, která se objeví, zadejte číslo „7444“.

Zaregistrované heslo se vymaže a objeví se obrazovka pro registraci nového hesla. Zadejte nové heslo.

DVD nefunguje. Některá nastavení DVD nelze změnit.

- ➔ Stav přehrávání nebo nastavení některých disků DVD jsou záměrně přednastavena výrobcem. Jelikož konzole PlayStation®2 přehrává disky DVD podle nastavení na disku, některé funkce nemusí být dostupné, i když se budete řídit pokyny uvedenými v tomto dokumentu a v uživatelské příručce (➔ strana 6).
- ➔ Některá nastavení nelze během přehrávání nebo obnoveného přehrávání změnit. V ovládacím panelu zvolte ■ (Zastavení), abyste zastavili přehrávání, a poté opět zvolte ■ (Zastavení), abyste zrušili obnovené přehrávání.

Sít

Připojení k síti nelze navázat.

- ➔ Ověřte správnost síťových nastavení. Nahlédněte do informací, které vám dodal váš poskytovatel internetového připojení, a pokynů dodaných s používaným softwarem a upravte nastavení odpovídajícím způsobem.
- ➔ Ověřte, zda je pevně zapojený kabel Ethernet.
- ➔ Zkontrolujte, zda používáte správný typ kabelu Ethernet (křížený nebo přímý). Podrobnější informace naleznete v návodu dodaném se síťovým zařízením.
- ➔ Ověřte, zda je síťové zařízení řádně připojeno. Zkontrolujte také, zda je používané síťové zařízení správně nastaveno. Podrobnější informace naleznete v návodu dodaném se síťovým zařízením.

Záruka

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Termín „Výrobek“ označuje počítačový herní zábavní systém PlayStation®2 společně s příslušenství anebo periferními zařízeními, které jsou součástí dodávky. Tato záruka se nevztahuje na žádný software, který není součástí balení produktu.

Společnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd („SCEE“) poskytuje záruku na to, že tento produkt neobsahuje chyby materiálu a zpracování, které by vyústily v selhání produktu v průběhu jeho normálního používání v souladu s níže uvedenými podmínkami a po dobu 1 (jednoho) roku od data zakoupení opraví, nebo (podle uvážení SCEE) vymění jakoukoliv komponentu tohoto produktu zdarma, pokud se prokáže, že ke selhání došlo v důsledku použití vadného materiálu nebo chyby zpracování. Vadná část produktu bude nahrazena novou či opravenou součástí nebo přístrojem (podle uvážení SCEE), na něž se bude vztahovat záruka po dobu zbývajících platnosti původní záruční doby.

Tato záruka tvoří doplněk zákonných práv spotřebitele (v rámci aplikovatelného práva) a žádným způsobem je nenarušuje ani neovlivňuje.

Tuto záruku udělujete společnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd na adrese 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

DŮLEŽITÉ

1. Pokud dojde k reklamaci v rámci této záruky, zatelefonujte na asistenční linku služeb zákazníkům (uvedená v softwarových příručkách formátu PlayStation® a PlayStation®2), kde vám podají příslušné pokyny a další pomoc.
2. Tato záruka platí pouze v:
 - i. Rakousku, Belgii, Francii, Německu, Itálii, Lucembursku, Holandsku, Portugalsku, Španělsku a Švýcarsku; a
 - ii. po předložení dokladu o koupi nebo faktury nebo jiného důkazu o koupi (s uvedením data zakoupení a jména prodejce) spolu s poškozeným produktem (pokud produkt nebyl modifikovaný nebo jinak poškozený od data původní koupě;

- iii. pokud záruční značka a sériové číslo na produktu nebyly poškozené, změněné nebo odstraněné.
3. Reklamacie v rámci záruky se neuznávají v případě, pokud byl tento produkt poškozený v důsledku následujících činností:
- i. komerční použití, nehoda, běžné opotřebování, nedbalost, zneužití, nesprávné použití (včetně a bez omezení na nesprávné používání tohoto produktu a/nebo v souladu s pokyny o správném používání a údržbě, nebo instalaci nebo používání způsobem, který se vymyká aplikovatelným místním technickým nebo bezpečnostním normám);
 - ii. používání s neschválenými periferními zařízeními (včetně a bez omezení na zařízení na vylepšení her, adaptéry a zdroje napájení);
 - iii. jakékoliv úpravy nebo změny produktu prováděné z jakéhokoliv důvodu a bez ohledu na jejich správnost;
 - iv. údržba nebo opravy uskutečněné jinými osobami, než autorizovaným servisním střediskem SCEE; nebo
 - v. používání s neschváleným softwarem, virovou infekcí, v případě požáru, záplav nebo jiných přírodních katastrof.
4. V maximálně přípustném rozsahu povoleným aplikovatelným právem je tato záruka vaším jediným opravným prostředkem ve vztahu k poruchám produktu a všechny ostatní záruky a smluvní podmínky, explicitně nebo implicitně nebo jinak vzhledem k tomuto produktu, jsou vyloučeny a SCEE a ani žádná jednotka Sony, dodavatel nebo autorizovaná servisní střediska nebudou odpovědní za zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné poškození nebo ztrátu.

Pokud tento produkt vyžaduje opravu, na kterou se nevztahuje záruka, prosíme obrátit se na asistenční linku služeb zákazníkům. Pokud se vaše země nenachází na seznamu uvedených zemí, obraťte se na svého prodejce.

Autorská práva a ochranné známky

„PS“, „PlayStation“, „PS2“, „DUALSHOCK“ a „△○×□“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Computer Entertainment Inc.

„SONY“ a „“ jsou registrované ochranné známky a „MagicGate“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

This product is manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby” and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. ©1992-1997 Dolby Laboratories. All rights reserved.

“DTS” and “DTS Digital Out” are trademarks of DTS, Inc.

i.LINK and i.LINK logo “” are trademarks.

Sony Computer Entertainment Inc. uses DNAS (Dynamic Network Authentication System), a proprietary authentication system, to help protect copyright and security in connecting the PlayStation®2 console to a network. DNAS may retrieve information about a user's hardware and software for authentication, copy protection, account blocking, system, rules, or game management and other purposes. The information collected does not identify the user personally. The unauthorised transfer, exhibition, export, import or transmission of programs and devices circumventing its authentication scheme may be prohibited by law.

O ochraně proti kopírování

Technologie proti kopírování obsažená na disku DVD může zabránit nebo omezit kopírování takového disku na tomto zařízení. Záznam nebo kopírování disků DVD pro soukromé účely odstraněním nebo obcházením technologie proti kopírování může být podle platného právního řádu zakázáno.



www.eu.playstation.com/ps2

